

取扱説明書

MANUAL

LU2183095



(株)エスプリマ

お客様へ

ご使用になる前にお読みください。

1. 本商品を長時間使用しない場合は、必ず電源をOFFにしてください。電源を切らずにご使用を続けると、商品機械部分に負荷がかかり、部品の消耗が速くなる可能性があります。

2. 本商品から時計を脱着する場合は、必ず電源をOFFにしてください。電源を切らずに脱着を行うと、モーターに負荷がかかり、不具合が生じる場合がございます。

今後とも末永くご愛用頂けますよう、宜しくお願い致します。

※予告なく欠品や生産終了の場合がございます。

※製品の外観・仕様などは、改良のため予告なく変更させていただく場合がございます。

※印刷により、画像のお色・素材感が実物と異なって見える場合がございます。

使用上のご注意

ご使用になる前にお読みください。

1. 本商品を長時間使用しない場合は、必ず**電源をOFF**にして下さい。電源を切らずにご使用を続けると、商品機械部分に負荷がかかり、部品の消耗が速くなる可能性があります。
2. 本商品から時計を脱着する場合は、必ず**電源をOFF**にして下さい。電源を切らずに脱着を行うと、モーターに負荷がかかり、不具合が生じる場合がございます。
3. 時計が完全に静止している状態でご使用の際は、時計の内部機械が動作したことをご確認の上で本商品に装着して下さい。静止状態でご使用の場合、時計の動作に必要なゼンマイの巻き上げにお時間がかかる場合がございます。
4. 本体に時計をセットした状態で移動させないでください。セットしたまま動かすと、時計を傷める可能性があります。
5. ご使用の時計の大きさにより時計同士が緩衝したり、本商品内部に接触する場合がございます。ご確認の上で本商品のご使用をお願い致します。
6. 本商品が作動中での時計の脱着は、故障の原因となりますので、お止め下さい。

7. モーター音は個人差によるものが大きく、極端な場合を除き、修理・返品の対象にはなりません。
8. 内外装のお手入れには、やわらかい布をご使用下さい。
9. ベンジン・シンナー・研磨剤・洗剤・薬品などは使用しないで下さい。
10. 平らでない場所・磁気の強い場所・直射日光・高温多湿などの場所での使用はしないで下さい。
11. ワインディングマシーンでお手持ちの時計が巻き上げ出来ない場合、以下の点にご注意ください。
 - (I) 時計を回転部装着時に時計が作動しているか確認して下さい。時計が停止の状態で作動させても、時計が作動するまで時間がかかります。
 - (II) ご使用の時計の状態により、巻き上げ効率が低下する場合がございます。
12. 本商品に付属のACアダプターは、110V～240V まで対応しております。

日本国内以外でご使用の場合、コンセントの差し込み形状が異なります。適合した差し込みアダプターをご使用下さい。



LU2183095DG LU2183095RD

このワインディングマシンは家庭用電源ACアダプター(3V)あるいは乾電池(単1形×2本)で稼働する製品です。

使用方法

- ① ワインダー本体からホルダー(腕時計)を脱着際は、まず、片手でホルダーの外枠部分(回転体)を押さえ、もう一方の手でホルダー単体を90度回転させ取り外して下さい。
※ クッションのみを引き出したり、無理に回転体を左右に動かすと故障を引き起こす場合がございます。
※ 閉める際に腕時計と上蓋が接触する場合、直ちに使用をお止めください。
- ② ■ ACアダプター
付属のACアダプターでワインディングマシンを作動させる場合には、ワインディングマシン本体の電源がOFFであることを確認し、本体底部に電池を入れずに付属のACアダプターをワインディングマシン本体に接続して下さい。
■ 乾電池
乾電池で作動させる場合には、ワインディングマシン本体の電源がOFFであることを確認し、⊕と⊖の向きを合わせて、単形乾電池2本をお入れください。過電流防止の為、本体へACアダプターを差し込まないで下さい。

- ③ お手持ちの時計に合わせて最適な巻き上げモードを4段階の中から、ダイヤルスイッチでお選びください。モードを変更される際、一度ダイヤルスイッチをOFFの位置まで戻してから、お選びください。巻き上げモードプログラムの表は下記になります。

各モードの説明

本体背部の電源をOFFにした状態で下記の①～④の設定に切り替えます。電源がONの状態でのモードの切替は出来ませんのでご注意ください。

モード① 右回転30分 ⇒ 3時間30分休止 ⇒ 再始動

モード② 左回転30分 ⇒ 3時間30分休止 ⇒ 再始動

モード③ 右回転15分 ⇒ 15分左回転 ⇒ 3時間30分休止 ⇒ 再始動

モード④ 右回転30分 ⇒ 30分左回転 ⇒ 3時間 ⇒ 再始動

※ メーカーや機種その他の状況により巻き上げの度合いや数値が変わります。最適なモードをお選びください。

- ④ 乾電池(単1形×2本)での作動時間は、マンガン電池・アルカリ電池等の種類と動作モードにより作動時間に違いが出ます。通常使用した場合は、1～3ヶ月間作動致します。回転が遅くなり、巻き上げ不足で時計が止まれば、電池交換をして下さい。

※ 注意：

液漏れ防止の為、長い間ワインディングマシーンを使用しない場合には、本体から乾電池を取り出して下さい。



(株)エスプリマ

〒541-0057

大阪府中央区北久宝寺町1-2-1オーセンティック東船場504

E-Mail : info@esprima.jp

<http://esprima.jp/>